



BATTERIEUNTERBRECHER

Einfach und doch effektiv
 HMVZ-Nr.: 02.99.99.0003

Kurzgefasst *Batterieunterbrecher bieten die Möglichkeit batteriebetriebenes Spielzeug mit einem Sensor/Taster zu bedienen.*



Wie funktioniert das?

Der Batterieunterbrecher wird in das Batteriegehäuse eingesteckt und mit einem Sensor/Taster verbunden.

Durch das Betätigen des Sensors/Tasters kann das Spielzeug ein- und ausgeschaltet werden.

Tipp

Wäscheklammer für Pfote