




## JELLY BEAMER

Funktaste

HMVZ-Nr.: 02.99.01.0000

 Kurzgefasst *Der Jelly Beamer kann in Verbindung mit allen Geräten verwendet werden, an die externe Taster angeschlossen werden können.*

### Funktionsweise

Diese Taste besteht aus Sender und Empfänger. Sender und Empfänger sind eindeutig zugeordnet, so dass mehrere Jelly Beamer zugleich genutzt werden können.



Technische  
Daten



**Maße:**

*Durchmesser 63 mm*

**Sendeumkreis:** *ca. 9 m*

**Farben:** *rot, gelb, grün  
oder blau*